Комплексные решения для построения сетей

NTU-RG-1421G-Wac
NTU-RG-1431G-Wac

Руководство по эксплуатации, версия 1.1 (21.12.2016)

Абонентские оптические терминалы

IP-адрес: 192.168.1.1
имя пользователя: user
пароль: user

http://eltex.nsk.ru/support/downloads

Версия документа	Актуальность для ПО	Дата выпуска	Содержание изменений
Версия 1.1	**3.28.1**	21.12.2016	Вторая публикация
Версия 1.0	**3.28.0**	29.08.2016	Первая публикация

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.

Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ ... 5
2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ... 6
2.1 Назначение ... 6
2.2 Варианты исполнения ... 7
2.3 Характеристика устройства ... 7
2.4 Основные технические параметры ... 9
2.5 Конструктивное исполнение ... 11
2.5.1 NTU-RG-1421G-Wac/NTU-RG-1431G-Wac ... 11
2.5.2 NTU-RG-1421G-Wac, NTU-RG-1431G-Wac ... 13
2.5.3 Индикация интерфейсов LAN ... 14
2.6 Перезагрузка/сброс к заводским настройкам ... 15
2.7 Комплект поставки ... 15
3 АРХИТЕКТУРА УСТРОЙСТВ ... 16
3.1 Архитектура NTU-RG ... 16
4 НАСТРОЙКА NTU-RG-1421G-W, NTU-RG-1431G-W ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС. ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 18
4.1 Меню «Информация об устройстве» ... 19
4.1.1 Подменю Общее. ... 19
4.1.2 Подменю WAN. Информация о состоянии сервисов ... 19
4.1.2.1 Подменю Подробно. Подробная информация ... 19
4.1.3 Подменю LAN. Мониторинг состояния портов LAN. Мониторинг статуса Wi-Fi интерфейса ... 20
4.1.4 Подменю Статистика. Информация о прохождении трафика на портах устройства ... 20
4.1.5 Подменю Маршрутизация. Просмотр таблицы маршрутизации ... 21
4.1.6 Подменю ARP. Просмотр кэша протокола ARP ... 21
4.1.7 Подменю DHCP. Активные аренды DHCP ... 22
4.1.8 Подменю Беспроводные станции. Подключенные беспроводные устройства ... 22
4.1.9 Подменю Беспроводной монитор Обнаруженные беспроводные сети ... 23
4.1.10 Подменю Телефония. Мониторинг состояния телефонного порта ... 23
4.2 Меню «Расширенные настройки». Расширенные настройки конфигурации ... 24
4.2.1 Подменю LAN. Настройка основных параметров ... 24
4.2.2 Подменю «NAT». Настройки NAT ... 25
4.2.2.1 Подменю Виртуальные серверы. Настройки виртуальных серверов ... 25
4.2.2.2 Подменю Перенаправление портов. Настройки запуска портов ... 26
4.2.2.3 Подменю DMZ-хост. Настройки демилитаризованной зоны ... 27
4.2.3 Подменю «Безопасность». Настройки безопасности ... 27
4.2.3.1 Подменю IP фильтрация. Настройки фильтрации адресов ... 27
4.2.3.2 Подменю MAC фильтрация. Настройки фильтрации по MAC-адресам ... 29
4.2.4 Подменю «Родительский контроль» – настройки ограничения ... 30
4.2.4.1 Подменю Ограничение по времени. Настройки ограничения продолжительности сеансов ... 30
4.2.4.2 Подменю Фильтр Url. Настройки ограничения доступа в интернет ... 31
4.2.5 Меню «Динамическая DNS». Настройки динамической системы доменных имен ... 32
4.2.6 Меню Принт-сервер. Настройки сервера печати ... 34
4.2.7 Меню DLNA. Настройки сервера DLNA ... 34
4.2.8 Меню «UPnP». Автоматическая настройка сетевых устройств ... 35
4.3 Меню «Беспроводная связь». Настройка беспроводной сети ... 36
4.3.1 Подменю Основные настройки. Общая информация ... 36
4.3.2 Подменю Безопасность. Настройка параметров безопасности ... 37
4.3.3 Подменю MAC-Фильтрация. Настройки фильтрации MAC-адресов ... 40
4.3.4 Подменю Беспроводной мост. Настройки беспроводного соединения в режиме моста ... 40
4.3.5 Подменю Расширенные настройки ... 41
4.4 Меню «Хранилища». Службы файловых хранилищ ... 44
4.4.1 Подменю Информация по устройству хранения. Информация о подключенных USB-устройствах ... 44

4.4.2 Подменю Пользовательские аккаунты. Настройка пользователей Samba 44
4.5 Меню «Управление». Управление устройством 45
4.5.1 Подменю Настройки 45
4.5.1.1 Подменю Резервное копирование 45
4.5.1.2 Подменю Заводские настройки. Возврат к настройкам по умолчанию 45
4.5.2 Подменю Дата и время. Настройки системного времени 45
4.5.3 Подменю Ping. Проверка доступности сетевых устройств 46
4.5.4 Подменю Пароли. Настройка контроля доступа (установление паролей) 46
4.5.5 Подменю Системный журнал. Просмотр и настройка системного журнала 47
4.5.5.1 Подменю Конфигурация. Настройка системного журнала 47
4.5.5.2 Подменю Просмотр. Просмотр системного журнала 48
4.5.6 Подменю Обновить ПО. Обновление ПО 48
4.5.7 Подменю Перезагрузка. Перезагрузка устройства 48
ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАТЫ ИХ РЕШЕНИЯ 49
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ NTU-RG 50

1 ВВЕДЕНИЕ

Сеть GPON относится к одной из разновидностей пассивных оптических сетей PON. Это одно из самых современных и эффективных решений задач «последней мили», позволяющее существенно экономить на кабельной инфраструктуре и обеспечивающее скорость передачи информации до 2.5 Gbps в направлении downlink и 1.25 Gbps в направлении uplink. Использование в сетях доступа решений на базе технологии GPON дает возможность предоставлять конечному пользователю доступ к новым услугам на базе протокола IP совместно с традиционными сервисами.

Основным преимуществом GPON является использование одного станционного терминала (OLT) для нескольких абонентских устройств (ONT). OLT является конвертором интерфейсов Gigabit Ethernet и GPON, служащим для связи сети PON с сетями передачи данных более высокого уровня. ONT предназначено для подключения к услугам широкополосного доступа оконечного оборудования клиентов. Может применяться в жилых комплексах и бизнес-центрах.

Линейка оборудования ONT NTU производства «ЭЛТЕКС» представлена терминалами:

- NTU-RG-1421G-Wac, NTU-RG-1431G-Wac, которые рассчитаны на четыре UNI интерфейса 10/100/1000Base-T и поддержку интерфейсов FXS, Wi-Fi, USB.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения оптических терминалов серии *NTU-RG*.

2 ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 Назначение

Устройства *NTU-RG* GPON ONT (Gigabit Ethernet Passive Optical Network) – высокопроизводительные абонентские терминалы, предназначенные для связи с вышестоящим оборудованием пассивных оптических сетей и предоставления услуг широкополосного доступа конечному пользователю. Связь с сетями GPON реализуется посредством PON интерфейса, для подключения оконечного оборудования клиентов служат интерфейсы Ethernet.

Преимуществом технологии GPON является оптимальное использование полосы пропускания. Эта технология является следующим шагом для обеспечения новых высокоскоростных интернет-приложений дома и в офисе. Разработанные для развертывания сети внутри дома или здания, данные устройства ONT обеспечивают надежное соединение с высокой пропускной способностью на дальние расстояния для пользователей, живущих и работающих в удаленных многоквартирных зданиях и бизнес-центрах.

Благодаря встроенному маршрутизатору, устройства обеспечивают возможность подключения оборудования локальной сети к сети широкополосного доступа. Терминалы обеспечивают защиту межсетевым экраном для компьютеров в сети от атак DoS и вирусных атак, осуществляют фильтрацию пакетов для осуществления управления доступом на основе портов и MAC/IP-адресов источника/назначения. Пользователи могут настроить домашний или офисный Web-сайт, добавив один из LAN-портов в зону DMZ. Функция Родительский контроль обеспечивает фильтрацию Web-сайтов с нежелательным содержимым, блокировку доменов и позволяет задавать расписание использования Интернета. Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети.

Порт FXS позволяет пользоваться услугами IP-телефонии, предоставляя множество полезных функций, таких как отображение идентификатора звонящего, трехстороннюю конференцию, телефонную книгу, ускоренный набор. Все это обеспечивает удобство пользователя при наборе номера и приеме телефонных звонков.

Порты USB могут использоваться для подключения USB-устройств (USB-флеш-накопитель, внешний HDD).

Абонентские маршрутизаторы NTU-RG-1421G-Wac, NTU-RG-1431G-Wac позволяют подключать клиентов Wi-Fi по стандарту IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает скорость передачи данных до 1,3 Гбит/с и позволяет доставлять современные высокоскоростные сервисы клиентскому оборудованию по беспроводной сети. Два встроенных контроллера Wi-Fi сети позволяют обеспечить работу устройства одновременно в двух частотных диапазонах – 2,4 ГГц и 5 ГГц.

2.2 Варианты исполнения

Устройства серий *NTU-RG* отличаются набором интерфейсов и функциональными возможностями, Таблица 1.

Таблица 1 – Варианты исполнения

Наименование модели	WAN	LAN	FXS	Wi-Fi 802.11 b/g/n	Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac	USB
NTU-RG-1421G-Wac	1xGPON	4x1Gigabit	1	+	802.11n, 2*2 -300Mbps –2,4GHz 802.11ac, 3*3 -1.3Gbps – 5 GHz+	2
NTU-RG-1431G-Wac	1xGPON	4x1Gigabit	1	+	802.11n, 3*3 -450Mbps - 2,4GHz 802.11ac, 3*3 -1.3Gbps – 5 GHz	2

2.3 Характеристика устройства

Устройство имеет следующие интерфейсы:

- Порт RJ-11 для подключения аналоговых телефонных аппаратов:
  - Для NTU-RG: 1 порт RJ-11;
- 1 порт PON SC/APC для подключения к сети оператора;
- Порты Ethernet RJ-45 LAN для подключения сетевых устройств:
  - Для NTU-RG: 4 порта RJ-45 10/100/1000Base-T;
- Приемопередатчик Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac;
- 2 порта USB2.0 - для подключения внешних накопителей USB или HDD.

Питание терминала осуществляется через внешний адаптер от сети 220 В/12В.

Устройство поддерживает следующие функции:

- *сетевые функции:*
  - работа в режиме «моста» или «маршрутизатора»;
  - поддержка PPPoE (PAP, CHAP, MSCHAP авторизация);
  - поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN);
  - поддержка UPnP;
  - поддержка IPSec;
  - поддержка NAT;
  - поддержка Firewall;
  - поддержка NTP;
  - поддержка механизмов качества обслуживания QoS;
  - поддержка IGMP-snooping;
  - поддержка IGMP-proxy;
  - поддержка функции Parental Control;
  - поддержка функции Storage service;
  - поддержка UPNP, SMB, FTP, DLNA, Print Server;
  - VLAN в соответствие с IEEE 802.1Q.
- *Wi-Fi:*
  - поддержка стандартов 802.11a/b/g/n/ac;
  - одновременная работа в двух диапазонах: 2.4ГГц и 5ГГц;
- *IP-телефония:*
  - поддержка протокола SIP;
  - аудиокодеки: G.729 (A), G.711(A/U), G.723.1;

- ToS для пакетов RTP;
- ToS для пакетов SIP;
- эхо компенсация (рекомендации G.164, G.165);
- детектор тишины (VAD);
- генератор комфортного шума;
- обнаружение и генерирование сигналов DTMF;
- передача DTMF (INBAND, RFC2833, SIP INFO);
- передача факса: upspeed/pass-through. G.711, T.38;

- *функции ДВО:*
  - удержание вызова – Call Hold;
  - передача вызова – Call Transfer;
  - уведомление о поступлении нового вызова – Call Waiting;
  - безусловная переадресация - Forward unconditionally;
  - переадресация по неответу - Forward on "no answer";
  - переадресация по занятости – Forward on “busy”;
  - определитель номера Caller ID по ETSI FSK;
  - запрет выдачи Caller ID (анонимный звонок) - Anonymous calling;
  - теплая линия - Warmline;
  - гибкий план нумерации;
  - индикация о наличии сообщений на голосовой почте - MWI;
  - блокировка анонимных звонков - Anonymous call blocking;
  - запрет на исходящие вызовы - Call Barring;
  - "не беспокоить" – DND.

- обновление ПО через Web-интерфейс, TR-069, OMCI;

- удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка:
  - TR-069;
  - Web-интерфейс;
  - OMCI;
  - Telnet.

На рисунке 1 приведена схема применения оборудования NTU.



Рисунок 1 – Схема применения NTU-RG-1421G-Wac, NTU-RG-1431G-Wac

2.4 Основные технические параметры

Основные технические параметры терминалов приведены в таблице 2:

Таблица 2 – Основные технические параметры

Протоколы VoIP

Поддерживаемые протоколы	SIP

Аудиокодеки

Кодеки	G.729, annex A G.711(A/μ) G.723.1 (5,3 Kbps) Передача факса: G.711, T.38

Параметры интерфейсов Ethernet LAN

Количество интерфейсов	4
Электрический разъем	RJ-45
Скорость передачи, Мбит/с	Автоопределение, 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс/ полудуплекс
Поддержка стандартов	IEEE 802.3i 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3x Flow Control IEEE 802.3 NWay auto-negotiation

Параметры интерфейса PON

Количество интерфейсов PON	1
Поддержка стандартов	ITU-T G.984.x Gigabit-capable passive optical networks (GPON) ITU-T G.988 ONU management and control interface (OMCI) specification IEEE 802.1Q Tagged VLAN IEEE 802.1p Priority Queues IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
Тип разъема	SC/APC соответствует ITU-T G.984.2
Среда передачи	оптоволоконный кабель SMF - 9/125, G.652
Коэффициент разветвления	до 1:64
Максимальная дальность действия	20 км
Передатчик:	1310Нм
Скорость соединения upstream	1244Mb/s
Мощность передатчика	+0,5 до +5 dBm
Ширина спектра опт. излучения (RMS)	1 nm
Приемник	1490Нм
Скорость соединения downstream	2488Mb/s
Чувствительность приемника	от -8 до -28 dBm

Параметры аналоговых абонентских портов

количество портов	1
сопротивление шлейфа	до 2 кОм
прием набора	импульсный/частотный (DTMF)
выдача Caller ID	есть

Параметры беспроводного интерфейса Wi-Fi

Модель	**NTU-RG-1421G-Wac**	**NTU-RG-1431G-Wac**
Стандарт	802.11a/b/g/n/ac	802.11a/b/g/n/ac
Частотный диапазон	2400 ~ 2483,5 МГц, 5150 ~ 5350 МГц, 5650 ~ 5850МГц Одновременная работа в двух частотных диапазонах (Simultaneous Dual Band)	2400 ~ 2483,5 МГц, 5150 ~ 5350 МГц, 5650 ~ 5850 МГц Одновременная работа в двух частотных диапазонах (Simultaneous Dual Band)
Модуляция	CCK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM	CCK, BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM
Скорость передачи данных, Мбит/с	– 802.11b/g/n: 1-13 – 802.11a/ac: 36-64, 132-165 – 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с – 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с – 802.11n: 300 Мбит/с (канал 20 МГц), 450 Мбит/с (канал 40 МГц) – 802.11ac: 1300 Мбит/с (80 МГц)	– 802.11b/g/n: 1-13 – 802.11a/ac: 36-64, 132-165 – 802.11b: 1; 2; 5,5 и 11 Мбит/с – 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с – 802.11n: 300 Мбит/с (канал 20 МГц), 450 Мбит/с (канал 40 МГц) – 802.11ac: 1300 Мбит/с (80 МГц)
Максимальная выходная мощность передатчика	– 802.11b (11 Mbps): 17дБм – 802.11g (54 Mbps): 15дБм – 802.11n (MCS7): 15 дБм – 802.11ac (5 ГГц): 19 дБм	
MAC-протокол	CSMA/CA модель ACK 32 MAC	
Безопасность	64/128-битное WEP-шифрование данных; WPA, WPA2 802.1x AES &TKIP	
Поддержка операционной системы	Windows XP 32/64, Windows Vista 32/64, Windows 2000, Windows 7 32/64 Linux, VxWorks	
Количество антенн	NTU-RG-1421G-Wac	3
	NTU-RG-1431G-Wac	3
Коэффициентом усиления антенны	5 dBi	
Рабочий диапазон температур	от 0 до +70°C	

Управление

Локальное управление	web-интерфейс
Удаленное управление	Telnet, TR-069, OMCI
Обновление программного обеспечения	OMCI, TR-069, HTTP, TFTP
Ограничение доступа	по паролю

Общие параметры

Питание		адаптер питания 12V DC /220 AC
Потребляемая мощность	NTU-RG-1421G-Wac	не более 15 Вт
	NTU-RG-1431G-Wac	не более 15 Вт
Рабочий диапазон температур		от +5 до +40°C
Относительная влажность		до 80%
Габариты		187x120x32 мм
Масса		0,3 кг

2.5 Конструктивное исполнение

2.5.1 NTU-RG-1421G-Wac/NTU-RG-1431G-Wac

Абонентский терминал выполнен в виде настольного изделия в пластиковом корпусе.

Внешний вид задней панели устройства приведен на рисунке 2.



Рисунок 2 – Внешний вид задней панели NTU-RG-1421G-Wac, NTU-RG-1431G-Wac

На задней панели устройства расположены следующие разъемы и органы управления, Таблица 3.

Таблица 3 – Описание разъемов, и органов управления задней панели

№	Элемент задней панели	Описание
1	***On/Off***	кнопка питания
2	***12V***	разъем подключения адаптера питания
3	***PON***	разъем SC (розетка) *PON* оптического интерфейса GPON
4	***USB***	2 разъема для подключения внешних накопителей и других USB-устройств
5	***Phone***	1 разъем RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата
6	**LAN 10/100/1000 1..4**	4 разъема RJ-45 для подключения сетевых устройств

Внешний вид боковой и верхней панелей устройства NTU-RG приведен на рисунке 3.



Рисунок 3 – Внешний вид боковой и верхней панели NTU-RG

На верхней панели устройства расположены следующие индикаторы, Таблица 4.

Таблица 4 –Описание индикаторов верхней панели

№	Элемент верхней панели	Описание
7	⏻	индикатор питания и статуса работы
8	✹	индикатор работы оптического интерфейса
9	Ø	индикатор состояние сервиса «Интернет»
10	☎	индикатор активности порта FXS
11	***2.4***	индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 2.4ГГц
12	***5***	индикатор активности Wi-Fi в диапазоне 5ГГц
13	***1..4***	индикаторы работы Ethernet-портов

На боковой панели устройства расположены следующие кнопки, Таблица 5.

Таблица 5 – Описание кнопок боковой панели

№	Элемент боковой панели	Описание
14	***Reset***	функциональная кнопка для перезагрузки устройства и сброса к заводским настройкам
15	***Wi-Fi***	кнопка включения/выключения Wi-Fi
16	***WPS***	кнопка для автоматического защищенного подключения к сети Wi-Fi на устройстве

2.5.2 NTU-RG-1421G-Wac, NTU-RG-1431G-Wac

Текущее состояние устройства отображается при помощи индикаторов, расположенных на передней панели.

Перечень состояний индикаторов приведен в таблице 6.

Таблица 6 – Световая индикация устройства

Индикатор	**Состояние индикатора**	**Состояние устройства**
1..4	зеленый	установлено соединение 10/100 Мбит/с
	оранжевый	установлено соединение 1000 Мбит/с
	мигает	процесс пакетной передачи данных
	горит	телефонная трубка снята
	мигает	порт не зарегистрирован или не пройдена авторизация на SIP-сервере
	медленно мигает	прием сигнала вызова
2.4/5	зеленый	сеть Wi-Fi активна
	мигает	процесс передачи данных по Wi-Fi
	не горит	сеть Wi-Fi не активна
	не горит	интерфейс с признаком Интернет не сконфигурирован
	зеленый	интерфейс с признаком Интернет сконфигурирован, на нем получен IP-адрес
	оранжевый	интерфейс с признаком Интернет сконфигурирован, но IP-адрес на нем не получен
	мигает зеленым	процесс обновления ПО на устройстве
	не горит	процесс загрузки устройства
	зеленый	установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством
	мигает зеленым	установлено соединение между станционным оптическим терминалом и устройством, устройство не активировано
	мигает красным	нет сигнала от станционного оптического терминала
	не горит	устройство отключено от сети питания или неисправно
	красный	возникли проблемы при загрузке устройства
	зеленый	процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация, отличная от конфигурации по умолчанию

	оранжевый	процесс загрузки завершен, на устройстве установлена конфигурация по умолчанию

2.5.3 Индикация интерфейсов LAN

Режимы работы, отображаемые индикаторами на портах LAN на задней панели устройства, приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Световая индикация интерфейсов LAN

Режимы работы	Желтый индикатор	Зеленый индикатор
Порт работает в режиме 1000Base-T, нет передачи данных	горит постоянно	горит постоянно
Порт работает в режиме 1000Base-T, есть передача данных	горит постоянно	мигает
Порт работает в режиме 10/100Base-TX, нет передачи данных	не горит	горит постоянно
Порт работает в режиме 10/100Base-TX, есть передача данных	не горит	мигает

2.6 Перезагрузка/сброс к заводским настройкам

Для перезагрузки устройства нужно однократно нажать кнопку «Reset» на боковой панели изделия. Для загрузки устройства с заводскими настройками необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» 7-10 секунд, пока индикатор POWER не загорится красным светом. При заводских установках IP адрес: *LAN - 192.168.1.1,* маска подсети – *255.255.255.0.* Доступ возможен с портов LAN 1 и LAN 2.

2.7 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства *NTU-RG* входят:

— абонентский оптический терминал *NTU-RG*;
— адаптер питания 220/12;
— руководство по эксплуатации.

3 АРХИТЕКТУРА УСТРОЙСТВ

3.1 Архитектура NTU-RG



Рисунок 4 – Логическая архитектура устройства с заводской конфигурацией

Основные элементы устройства:

- **оптический приемо-передатчик (SFF-модуль)** - предназначен для преобразования оптического сигнала в электрический;
- **процессор (PON-чип) –** является конвертором интерфейсов Ethernet и GPON**;**
- **Wi-Fi модули** – предназначены для организации беспроводных интерфейсов на устройстве.

При заводской (начальной) конфигурации в устройстве присутствуют следующие логические блоки (Рисунок 4):

- Br1;
- Voice (блок IP телефонии);
- eth0…3;
- FXS0;
- wl0, wl0.1..wl0.3, wl1, wl1.1..wl1.3;
- ppp0.1;
- IPInterface.

Блок br1 в данном случае предназначен для объединения портов LAN в одну группу.

Блоки eth0..3 физически являются Ethernet-портами с разъемом RJ-45 для подключения ПК, STB или других сетевых устройств. Логически включены в блок **br1**.

Блок FXS0 физически является портом с разъемом RJ-11 для подключения аналогового телефонного аппарата. Логически включен в блок Voice. Управление блоком Voice может осуществляться через WEB-интерфейс, а также удаленно с помощью сервера ACS по стандарту TR-069. В данном блоке задаются параметры сервиса VoIP (адрес SIP сервера, номер телефонного аппарата, услуги ДВО и т. д.).

Блоки wl0, wl0.1…wl1.3 являются интерфейсами для подключения Wi-Fi-модулей. Блоки wl0 являются интерфейсами для работы в диапазоне 2.4ГГц, блоки wl1 – в диапазоне 5ГГц.

Блоки Filter и **Marking** предназначены для включения локальных интерфейсов в одну группу (в блок **br1**). Отвечают за правила прохождения трафика, блоки **Filter** отвечают за входящий трафик на интерфейсе, блоки **Marking** – за исходящий.

Блок IPInterface представляет собой некий логический объект, на котором располагается IP-адрес для доступа в локальной сети, а также сервер DHCP, раздающий адреса клиентам.

Блок **ppp0.1** является WAN-интерфейсом роутера. В заводской конфигурации этот интерфейс является интерфейсом по умолчанию для работы таких услуг, как Интернет, IP-телефония, управление устройством по стандарту TR-069 и IP-телевидение.

При подключении к устройству ОВ (установлении успешного соединения со станционным оптическим устройством OLT) дополнительно создается блок **gpondef** при помощи протокола OMCI (ONT Management and Control Interface). Блок обеспечивает связь абонентского устройства ONT со станционным.

4 НАСТРОЙКА NTU-RG-1421G-W, NTU-RG-1431G-W ЧЕРЕЗ WEB-ИНТЕРФЕЙС. ДОСТУП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для того чтобы произвести конфигурирование устройства, необходимо подключиться к нему через web browser (программу для просмотра гипертекстовых документов), например, Firefox,Google Chrome. Для этого необходимо ввести в адресной строке браузера IP-адрес устройства (при заводских установках адрес: - *192.168.1.1,* маска подсети – *255.255.255.0)*.

После введения IP-адреса устройство запросит имя пользователя и пароль.



Имя пользователя ***user***, пароль ***user*.**

Во избежание несанкционированного доступа при дальнейшей работе с устройством рекомендуется изменить пароль (**раздел 4.5.4 Подменю *Пароли*. Настройка контроля доступа (установление паролей)).**

Ниже представлен общий вид окна конфигурирования устройства. Слева расположено дерево навигации по меню настроек объектов, справа – область редактирования параметров.



4.1 Меню «*Информация об устройстве*»

4.1.1 Подменю ***Общее.***

Информация об устройстве / Общее

Тип платы:	NTU-RG-1421G-Wac
Серийный номер:	GP2F000057
Серийный номер PON:	454C545866000090
Основной WAN MAC:	A8:F9:4B:E3:14:D0
Идентификатор платы:	968380GERG
Версия платформы:	2v2

Версия ПО:	3.28.0.2376
CRC образа 1 (Активный):	E8F5A500
CRC образа 2:	F44AA613
Версия загрузчика (CFE):	1.0.38-116.232
Версия беспроводного драйвера:	7.14.124.47.cpe4.16L04patch2xpon

Системное время:	Чт. янв. 1 00:47:20 1970
Время в работе:	0Д 0Ч 47М 20С

4.1.2 Подменю ***WAN.*** **Информация о состоянии сервисов**

В данной вкладке выводится общая информация существующих конфигурациях интерфейса WAN.

Информация об устройстве / WAN / Общее

Интерфейс	Описание	Тип	VlanMuxId	IPv6	Igmp Pxy	Igmp Src Вкл	MLD Pxy	MLD Src Вкл	NAT	Firewall	Статус	Ipv4 Адрес	Ipv6 Адрес

4.1.2.1 Подменю ***Подробно.*** **Подробная информация**

В данной вкладке выводится подробная информация о существующих конфигурациях интерфейса WAN.

Для просмотра доступна следующая информация о сервисах:

- *Interface* – имя интерфейса;
- *Type* – режим работы интерфейса;
- *Connection Type* – тип подключения;
- *NAT* – статус NAT;
- *Firewall* – статус Firewall;
- *Status* –статус соединения;
- *IPv4 Address* – адрес для доступа;
- *Default Gateway* – шлюз по умолчанию;
- *Primary DNS Server*[1]– адрес первичного DNS сервера, используемого для работы;
- *Secondary DNS Server*[1]– адрес вторичного DNS сервера, используемого для работы;
- *Bridging to* – список связанных LAN-интерфейсов.

Информация об устройстве / WAN / Подробно

WAN service 0: Internet.1100
Interface: ppp0.1
Type: PPPoE
Connection type: IP_Routed
NAT: Enabled
Status: Connected
IPv4 Address: 192.168.100.110
Primary DNS Server: 192.168.100.1
Secondary DNS Server: 10.10.0.2
Bridging to: eth0,eth1,eth2,eth3,wl0

WAN service 1: VoIP.1101
Interface: veip0.2
Type: IPoE
Connection type: IP_Routed
Status: Connected
IPv4 Address: 192.168.101.179
Default Gateway: 192.168.101.1
Primary DNS Server: 192.168.198.102
Bridging to: eth0,eth1,eth2,eth3,wl0

[1] Только для сервиса **INTERNET, VoIP**

4.1.3 Подменю *LAN.* Мониторинг состояния портов LAN. Мониторинг статуса Wi-Fi интерфейса

В данном меню доступен просмотр статусов и характеристик проводных и беспроводных интерфейсов LAN. Для проводных соединений указан статус, скорость соединения, режим работы (дуплекс/полудуплекс).

Информация об устройстве / LAN

Порт 1	Включен; 1000M full
Порт 2	Выключен
Порт 3	Выключен
Порт 4	Включен; 1000M full
Wi-Fi 2.4	Выключен
Wi-Fi 5	Выключен

4.1.4 Подменю *Статистика.* Информация о прохождении трафика на портах устройства

В меню осуществляется просмотр статистики принятых и переданных пакетов для WAN Service, LAN и оптического интерфейса.

Интерфейс LAN:

Информация об устройстве / Статистика / LAN

Интер-фейс	Принято								Передано							
	Всего				Много-адресная		Одно-адресная	Широковеща-тельная	Всего				Много-адресная		Одно-адресная	Широко-вещательная
	Байт	Паке-тов	Оши-бок	Поте-ряно	Байт	Паке-тов	Пакетов	Пакетов	Байт	Паке-тов	Оши-бок	Поте-ряно	Байт	Паке-тов	Пакетов	Пакетов
Port 1	29424	199	0	0	0	9	190	532	46822	187	0	0	0	28	159	1096
Port 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628
Port 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1628
Port 4	5638	47	0	0	0	24	23	1102	1056	10	0	0	0	4	6	532
Wi-Fi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wi-Fi (wl1)	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сброс статистики

WAN Service:

Информация об устройстве / Статистика / WAN сервисы

Интерфейс	Описание	Принято								Передано							
		Всего				Многоадресная		Одноадресная	Широковещательная	Всего				Многоадресная		Одноадресная	Широковещательная
		Байт	Пакетов	Ошибок	Потеряно	Байт	Пакетов	Пакетов	Пакетов	Байт	Пакетов	Ошибок	Потеряно	Байт	Пакетов	Пакетов	Пакетов

Сброс статистики

Интерфейс Optical:

Для устройств с возможностью измерения параметров оптического сигнала[1] данное меню имеет дополнительную таблицу.

[1] Опционально

Информация об устройстве / Статистика / Оптика

Принято				Передано			
Байт	Пакетов	Ошибок	Потеряно	Байт	Пакетов	Ошибок	Потеряно
0	0	0	0	0	0	0	0

Сброс статистики

Состояние соединения	Уровень оптической мощности	Уровень оптической мощности передатчика	Температура	Vcc напряжение	Ток смещения
Отключено	Нет сигнала	2.62 dBm	51.2 C	3.33 V	16.17 mA

Для обнуления данных и возобновления накопления статистики необходимо нажать *«Сброс статистики».*

4.1.5 Подменю ***Маршрутизация.*** **Просмотр таблицы маршрутизации**

В меню осуществляется просмотр таблицы маршрутизации.

Информация об устройстве / Маршрутизация

Направление	Шлюз	Маска подсети	Флаг	Метрика	Сервис	Интерфейс
192.168.1.0	0.0.0.0	255.255.255.0	U	0		br1

Flags:
U - up,
G - gateway,
H - host,
R - reinstate,
D - dynamic (redirect),
M - modified (redirect).
! - reject

— *Направление* – IP-адрес назначения;
— *Шлюз* – IP-адрес шлюза;
— *Маска подсети* – маска подсети (Genmask);
— *Флаг* – флаг маршрута:
  – *U* – маршрут активен;
  – *!* – нерабочий маршрут, пакеты будут отброшены;
  – *G* – маршрут использует шлюз (gateway);
  – *H* – адресом назначения является отдельный хост;
  – *R* - восстановленный маршрут;
  – *D* – устанавливается, если маршрут был создан по приходу перенаправляемого сообщения ICMP;
  – *M* – устанавливается, если маршрут был модифицирован перенаправляемым сообщением ICMP;
— *Метрика* – приоритет маршрута;
— *Сервис* – сервис, к которому относится маршрут;
— *Интерфейс* – сетевой интерфейс, к которому относится маршрут.

4.1.6 Подменю ***ARP.*** **Просмотр кэша протокола ARP**

Эффективность функционирования ARP во многом зависит от ARP-кэша, который присутствует на каждом хосте. В кэше содержатся Internet-адреса и соответствующие им аппаратные адреса. Время жизни каждой записи в кэше 5 минут с момента создания записи.

Информация об устройстве / ARP

IP-адрес	Флаги	MAC-адрес	Устройство
192.168.1.11	Завершен	dc:85:de:b3:82:08	br1
192.168.1.10	Завершен	00:e0:52:fe:62:3a	br1

— *IP-адрес* – IP-адрес клиента
— *Флаги* – флаги состояния:
  – *Завершен* – клиент активен;
  – *Не завершен* – клиент не отвечает на ARP-запросы;
— *MAC-адрес*–MAC-адрес клиента;
— *Устройство* – интерфейс, на котором находится клиент.

4.1.7 Подменю ***DHCP.*** **Активные аренды DHCP**

В таблице DHCP можно посмотреть список активных аренд DHCP сервера и срок их истечения.

Информация об устройстве / DHCP

Interface Name	Interface Type	Имя хоста	MAC-адрес	IP-адрес	Истекает через

— *Interface Name* – интерфейс, с которого был получен адрес;
— *Interface Type* – тип интерфейса;
— *Имя хоста* – имя сетевого устройства;
— *MAC адрес* – MAC адрес устройства;
— *IP адрес* – адрес устройства в локальной сети, выданный маршрутизатором из пула IP-адресов;
— *Истекает через* – время, через которое истекает аренда данного адреса.

4.1.8 Подменю ***Беспроводные станции*****. Подключенные беспроводные устройства**

В данном меню доступен просмотр перечня аутентифицированных беспроводных устройств и их статус.

Информация об устройстве / Беспроводные станции

Эта страница показывает аутентифицированные беспроводные станции и их статус.

MAC-адрес	Связан	Авторизирован	Имя сети (SSID)	Интерфейс

Обновить информацию

Данные об устройствах выводятся в таблице, содержащей следующие параметры:

— *MAC-адрес* – MAC-адрес устройства;
— *Связан* – статус связи с SSID;
— *Авторизирован* – статус авторизации;
— *Имя сети (SSID)* – идентификатор сети, с которой связан клиент;
— *Интерфейс* – интерфейс доступа.

Для обновления данных необходимо нажать кнопку *«Обновить информацию».*

4.1.9 Подменю *Беспроводной монитор* Обнаруженные беспроводные сети

В данном меню доступен просмотр списка обнаруженных беспроводных сетей в радио-эфире.

Данные об устройствах выводятся в таблице, содержащей следующие параметры:

— *2.4/5ГГц* – частотный диапазон;
— *SSID* – идентификатор беспроводной сети;
— *BSSID* – MAC-адрес точки доступа;
— *Канал* – канал, на котором работает точка доступа;
— *RSSI* – уровень сигнала от точки доступа, принимаемый ONT.

Для обновления данных необходимо нажать кнопку *«Обновить информацию».*

4.1.10 Подменю *Телефония*. Мониторинг состояния телефонного порта

В данном меню доступен просмотр статуса FXS порта и параметры SIP-аккаунта.



— *Состояние* – состояние работы голосового демона;
— *Номер* – номер телефона.

4.2 Меню *«Расширенные настройки»*. Расширенные настройки конфигурации

4.2.1 Подменю *LAN.* Настройка основных параметров

В данном меню производится настройка основных параметров для LAN интерфейса.



IP адрес – адрес устройства в локальной сети.

DHCP-сервер:

DHCP-сервер (Dynamic Host Configuration Protocol, протокол динамической настройки хостов) позволяет провести автоматическую настройку локальных компьютеров для работы в сети. Он назначает IP каждому компьютеру внутри сети. Эта дополнительная функция позволяет уйти от необходимости назначать IP-адреса вручную.

- *Включен* – при установленном флаге использовать DHCP сервер (сетевые устройства будут получать IP-адреса динамически, из нижеприведенного диапазона);
- *Начальный IP адрес* – начальный адрес диапазона;
- *Конечный IP адрес* – конечный адрес диапазона;
- *Время аренды (часов)* – время аренды адреса (в часах).

Лист аренды статических IP-адресов:

В данной таблице производится привязка выдаваемых IP-адресов MAC-адресам устройств. Для добавления записи в таблицу необходимо нажать «*Add*». Может быть установлено до 32 соответствий.



- *Mac адрес* – MAC-адрес устройства;
- *IP адрес* –IP-адрес устройства.

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.2.2 Подменю *«NAT»*. Настройки NAT

Настройки NAT могут быть эффективны при работе устройства в режиме маршрутизатора.

4.2.2.1 Подменю *Виртуальные серверы.* Настройки виртуальных серверов

Виртуальный сервер – это функция маршрутизаторов, предназначенная для предоставления доступа пользователям через сеть Интернет к серверам, находящимся в Вашей локальной сети, например, к почтовым серверам, WWW, FTP. На устройстве может быть создано до 32 записей. Для обращения к устройствам из локальной сети по глобальным адресам предусмотрена функция NAT loopback.



Для добавления записи в таблицу фильтрации необходимо нажать *«Добавить»* и заполнить поля в открывшемся меню:



– *Используемый интерфейс*;

Для использования доступны только интерфейсы, настроенные на работу в режиме маршрутизатора с разрешенной трансляцией сетевых адресов.

– *Имя сервиса* – настройки сервиса:
  – *Выберите сервис* – выбор преднастроенного правила;

  - *Другой сервис* – создать свои, не указанные в списке *Select a Service*, правила;
- *IP-адрес сервера* – IP-адрес сервера, находящегося в локальной сети;
- *Обратная петля NAT* – при установленном флаге пользователи из локальной сети могут получить доступ к локальным серверам по внешнему IP-адресу или доменному имени.

— *Внешний порт (начальный)* – начальный внешний порт диапазона портов, на которые осуществляется обращение из Интернета;
— *Внешний порт (конечный)* – конечный внешний порт диапазона портов, на которые осуществляется обращение из Интернета;
— *Протокол* – выбор сетевого протокола;
— *Внутренний порт (начальный)* – начальный внутренний порт диапазона портов, на который будет переадресовываться трафик с внешнего порта маршрутизатора;
— *Внутренний порт (конечный)* – конечный внутренний порт диапазона портов, на который будет переадресовываться трафик с внешнего порта маршрутизатора.

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.2.2 Подменю ***Перенаправление портов.*** **Настройки запуска портов**

Маршрутизатор по умолчанию блокирует все входящие запросы на установку соединения. Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети.

Для добавления правил в таблицу необходимо нажать кнопку *«Добавить»,* удаление происходит нажатием кнопки *«Удалить»* напротив выбранного правила.



– *Используемый интерфейс*;

Для использования доступны только интерфейсы, настроенные на работу в режиме маршрутизатора с разрешенной трансляцией сетевых адресов.

– *Имя приложения* – настройки приложения:
  – *Выберите приложение* – выбор преднастроенного правила.
  – *Другое приложение* – создать свои, не указанные в списке Select an application, правила.

В отличие от функции *Virtual Server,* здесь нет необходимости фиксировано задавать IP-адрес компьютера в LAN.

– *Начальный триггер порт* – начальный порт диапазона портов, которые осуществляют функцию триггера;
– *Конечный триггер порт* – конечный порт диапазона портов, которые осуществляют функцию триггера;
– *Триггер протокол* – протокол, используемый для триггера;
– *Начальный открываемый порт* – начальный порт диапазона портов, которые маршрутизатор будет открывать;
– *Конечный открываемый порт* – конечный порт диапазона портов, которые маршрутизатор будет открывать;
– *Используемый протокол* – используемый протокол для открываемых портов.

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.2.3 Подменю ***DMZ-хост.*** **Настройки демилитаризованной зоны**

При установке IP-адреса в поле *«IP-адрес DMZ хоста»* все запросы из внешней сети, не попадающие под правила Virtual Servers, будут направляться на DMZ-хост (доверительный хост с указанным адресом, расположенный в локальной сети);

Для отключения данной настройки необходимо стереть IP-адрес из поля ввода.



Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.3 Подменю **«*Безопасность*». Настройки безопасности**

В данном разделе проводится настройка параметров безопасности устройства.

4.2.3.1 Подменю ***IP фильтрация.*** **Настройки фильтрации адресов**

Функция *IP фильтрация* позволяет фильтровать проходящий через маршрутизатор трафик по IP-адресам и портам.

<u>Настройки фильтрации исходящего трафика (Outgoing):</u>

По умолчанию весь исходящий трафик будет пропускаться, правила, созданные в этом меню, позволят блокировать нежелательный трафик.

Для добавления нового правила фильтрации необходимо нажать кнопку *«Добавить»*.



- *Имя фильтра* – текстовое описание фильтра;
- *Версия протокола IP*– выбор версии протокола IP;
- *Протокол* – выбор протокола(TCP/UDP, TCP, UDP, ICMP);
- *MAC-адрес*– MAC-адрес источника;
- *IP адрес источника[/префикс]* – IP-адрес источника (через слэш возможно указать длину префикса);
- *Порт источника (port либо port:port)* – порт источника или диапазон портов через двоеточие;
- *IP адрес назначения [/префикс]* – IP-адрес места назначения (через слэш возможно указать длину префикса);
- *Порт назначения (port либо port:port)* – порт места назначения или диапазон портов через двоеточие.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

<u>Настройки фильтрации входящего трафика:</u>



При включении брандмауэра на интерфейсе WAN или LAN весь входящий трафик, не попадающий под установленные правила, будет заблокирован.

Для добавления нового правила фильтрации необходимо нажать кнопку *«Добавить»*.



- *Имя фильтра* – текстовое описание фильтра;
- *Версия IP*– выбор версии протокола IP;
- *Протокол* – выбор сетевого протокола;
- *MAC-адрес*– MAC-адрес источника;
- *IP адрес источника[/префикс]* – IP-адрес источника (через слэш возможно указать длину префикса);
- *Порт источника (port либо port:port)* – порт источника или диапазон портов через двоеточие;
- *IP адрес назначения [/префикс]* – IP-адрес места назначения (через слэш возможно указать длину префикса);
- *Порт назначения (port либо port:port)* – порт места назначения или диапазон портов через двоеточие.

Интерфейсы WAN (сконфигурированные в режиме маршрутизатора и с включенным брандмауэром) и интерфейсы LAN:

- *Выбрать все* – при установленном флаге выбрать все возможные интерфейсы.

Либо выбрать интерфейс из приведенного списка, установив флаг напротив.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.3.2 Подменю ***MAC фильтрация.*** **Настройки фильтрации по MAC-адресам**

Фильтрация на основе MAC-адресов позволяет пересылать или блокировать трафик с учетом MAC-адреса источника и получателя.



Фильтрация на основе MAC-адресов работает только для интерфейсов, находящихся в режиме моста (Bridge).

Для изменения глобальной политики установите флаг напротив необходимого интерфейса и нажмите кнопку «*Изменить политику*» (изменить политику). Доступно два варианта: FORWARDED и BLOCKED.

В режиме FORWARDED созданные правила будут запрещать прохождение трафика с указанными MAC-адресами источника/получателя, в режиме BLOCKED – разрешать.



- *Тип протокола* – выбор протокола (PPPoE, IPv4, IPv6, AppleTalk, IPX, NetBEUI, IGMP);
- *MAC-адрес назначения* – MAC-адрес получателя;
- *MAC-адрес источника* – MAC-адрес отправителя;
- *Направление передачи* – направление передачи (LAN<=>WAN, LAN=>WAN, WAN=>LAN);
- *Выбор интерфейса WAN (доступны только интерфейсы, настроенные в режиме моста)* – выбор WAN интерфейса из выпадающего списка (доступны только интерфейсы, работающие в режиме моста).

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.2.4 Подменю **«Родительский контроль» – настройки ограничения**

4.2.4.1 Подменю ***Ограничение по времени.*** **Настройки ограничения продолжительности сеансов**

В данном разделе производится конфигурирование расписания работы компьютеров с использованием дней недели и часов, по которым определенному компьютеру в локальной сети будет запрещен доступ в Интернет.



Для создания нового расписания необходимо нажать кнопку *«Добавить»,* всего может быть добавлено *не более 16* записей**.**



- *Имя пользователя* – имя пользователя;
- *MAC адрес браузера* – автоматически определенный MAC-адрес компьютера, для которого задается расписание;
- *Другой MAC адрес (xx:xx:xx:xx:xx:xx)* – заданный вручную MAC-адрес компьютера, для которого определяется расписание;
- *Дни недели* – дни недели, запрещенные для доступа в интернет;
- *Время начала блокировки (чч:мм)* – время начала блокировки в формате ЧЧ:ММ;
- *Время окончания блокировки (чч:мм)* – время окончания блокировки в формате ЧЧ:ММ;

Ограничения будут действовать, если на устройстве установлено корректное системное время.

Для добавления настроек в таблицу необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.4.2 Подменю ***Фильтр Url.*** **Настройки ограничения доступа в интернет**

Фильтр Url– функция полноценного анализа и контроля доступа к определённым ресурсам сети интернет. В данном разделе задается список запрещенных/разрешенных *Url*-адресов для посещения.



- *Тип списка URL адресов* – тип списка:
  - *Запрещенные* – запрещенные адреса;
  - *Разрешенные* – разрешенные адреса.

Для добавления нового адреса в список необходимо установить флаг напротив требуемого типа списка (*Тип списка URL адресов*) и нажать кнопку *«Добавить»* .



– *URL адрес* – URL-адрес;
– *Номер порта* – номер порта (если оставить поле пустым, будет использоваться 80 порт).

Для добавления настроек в таблицу необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.2.5 Меню «*Динамическая DNS*». Настройки динамической системы доменных имен

Динамическая DNS (динамическая система доменных имен) позволяет информации на DNS-сервере обновляться в реальном времени и (по желанию) в автоматическом режиме. Применяется для назначения постоянного доменного имени устройству (компьютеру, роутеру, например NTP-RG) с динамическим IP-адресом. Это может быть IP-адрес, полученный по IPCP в PPP-соединениях или по DHCP.

Динамическая DNS часто применяется в локальных сетях, где клиенты получают IP-адрес по DHCP, а потом регистрируют свои имена в локальном DNS-сервере.



Для добавления записи необходимо нажать кнопку *«Добавить»,* удаление происходит нажатием кнопки *«Удалить»* напротив выбранной записи.



– *Провайдер D-DNS*– выбор типа службы D-DNS (провайдера): *DynDNS.org, TZO.com, ZoneEdit.com, freedns.afraid.org, easyDNS.com, 3322.org, DynSIP.org, No-IP.com, dnsomatic.com, sitelutions.com;*
– *Custom* – иной провайдер, выбранный пользователем. В данном случае необходимо самостоятельно указать имя и адрес провайдера:



- *Имя пользователя* – имя пользователя для учетной записи DDNS;
- *Пароль* – установка пароля для учетной записи DDNS;
- *Имя провайдера сервера DDNS*–имя провайдера услуг DDNS;
- *Адрес провайдера DDNS*– адрес провайдера услуг DDNS

- *Имя узла* – имя хоста, зарегистрированное у провайдера DDNS;
- *Интерфейс* – интерфейс доступа;

В зависимости от выбранного провайдера возможны следующие поля для заполнения:







- *Имя пользователя* – имя пользователя для учетной записи DDNS;
- *Пароль* – установка пароля для учетной записи DDNS;
- *Тип DynDNS*– выбор типа услуги, зарегистрированной Вами у провайдера:
  - *Динамический* – зарегистрирована услуга Динамический DNS (Dynamic DNS);
  - *Статический* – зарегистрирована услуга Статический DNS (Static DNS);
  - *Пользовательский* – зарегистрирована услуга Пользовательский DNS (Custom DNS);
- *Wildcard* – при установленном флаге использовать специальную запись DNS, отвечающую за все поддомены, которая будет соответствовать любому запросу к несуществующему поддомену. Она указывается в виде * в качестве поддомена, например *.domain.tld.
- *Адрес электронной почты* – электронный адрес для аутентификации;
- *Ключ* – ключ для учетной записи DDNS.

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.6 Меню *Принт-сервер*. Настройки сервера печати

Принт-сервер (сервер печати) — программное обеспечение или устройство, позволяющее группе пользователей проводных и беспроводных сетей совместно использовать принтер дома или в офисе. Он не зависим ни от одного компьютера в сети, что дает возможность не перегружать рабочую среду пользователя. Кроме того, принт-сервер обеспечивает бесперебойную связь с принтером, МФУ, сканером или другой оргтехникой, находящейся в локальной сети.



- *Включить встроенный принт-сервер* – при установленном флаге принт-сервер активен, иначе – нет;
- *Имя принтера* – имя принтера;
- *Производитель и модель* – производитель и модель принтера.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.7 Меню *DLNA*. Настройки сервера DLNA

DLNA (англ. Digital Living Network Alliance) — набор стандартов, позволяющих совместимым устройствам передавать и принимать по домашней сети различный медиаконтент (изображения, музыку, видео), а также отображать его в режиме реального времени. То есть — технология для соединения домашних компьютеров, мобильных телефонов, ноутбуков и бытовой электроники в единую цифровую сеть. Устройства, которые поддерживают спецификацию DLNA, по желанию пользователя могут настраиваться и объединяться в сеть в автоматическом режиме.

Средой передачи медиаконтента обычно является домашняя локальная сеть (IP-сеть). Подключение DLNA-совместимых устройств к домашней сети может быть как проводным (Ethernet), так и беспроводным (Wi-Fi).



- *Включить встроенный DLNA сервер* – при установленном флаге медиасервер активен, иначе – нет;
- *Интерфейс* – имя интерфейса для подключения к серверу;
- *Путь до медиа-библиотеки* – каталог для медиафайлов.

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.2.8 Меню «*UPnP*». Автоматическая настройка сетевых устройств

В данном разделе производится настройка функции Universal Plug and Play (UPnP™).

UPnP обеспечивает совместимость с сетевым оборудованием, программным обеспечением и периферийными устройствами.



Для использования UPnP необходимо настроить NAT на активном WAN интерфейсе.

Для включения UPnP необходимо установить флаг *«Включить UPnP»***.**

Для принятия и сохранения настроек необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить»*.

4.3 Меню «*Беспроводная связь*». Настройка беспроводной сети

Настройки в данном меню производятся отдельно для рабочих диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц

4.3.1 Подменю *Основные настройки.* Общая информация

В данном меню производятся основные настройки беспроводного интерфейса LAN, а также возможно задать до трех виртуальных точек беспроводного доступа.



- *Включить беспроводную связь* – включить Wi-Fi на устройстве;
- *Активировать точку доступа* - включить поддержку Hotspot2.0 на устройстве;
- *Скрыть точку доступа* – скрытый режим работы точки доступа (в данном режиме SSID беспроводной сети не будет широковещательно распространяться маршрутизатором);
- *Изоляция клиентов* – при установленном флаге беспроводные клиенты не смогут взаимодействовать друг с другом;
- *Отключить распространение WMM* – отключить WMM (Wi-Fi Multimedia – QoS для беспроводных сетей);
- *Включить беспроводную многоадресную рассылку (WMF)* – включить WMF;
- *SSID – Service Set Identifier* – назначить имя беспроводной сети(ввод с учетом регистра клавиатуры);

По умолчанию на устройстве установлено имя беспроводной сети (SSID) ELTX-2.4GHz_WiFi-aaaa/ELTX-5GHz_WiFi-aaaa, где aaaa - это 4 последние цифры WAN MAC. WAN MAC указан в наклейке на корпусе устройства. В имени сети фигурирует частотный диапазон (2.4/5ГГц).

- *BSSID* – MAC-адрес точки доступа;
- *Страна* – установить местоположение (страну);
- *Идентификатор региона* - установить идентификатор региона (для России: 0-34);
- *Максимум клиентов* – установить максимально возможное количество одновременных беспроводных подключений.

Для принятия изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.3.2 Подменю *Безопасность.* Настройка параметров безопасности

В данном меню производятся основные настройки шифрования данных в беспроводной сети. Возможно настроить клиентское оборудование беспроводного доступа вручную или автоматически, используя WPS.



WPS (Wi-Fi Protected Setup) – стандарт, разработанный альянсом производителей беспроводного оборудования Wi-Fi с целью упрощения процесса настройки беспроводной сети. Данная технология позволяет пользователю быстро, просто и безопасно настроить беспроводную сеть, не вникая в тонкости работы WI-FI и протоколов шифрования. WPS автоматически задает имя сети и шифрование для защиты от несанкционированного доступа, что в иных случаях приходилось делать вручную.

Для того чтобы подключиться, достаточно нажать на кнопку WPS, расположенную на боковой панели устройства, или же ввести PIN-код, используя web-конфигуратор.

WPS setup:

- *Включить WPS* – для разрешения доступа по WPS в выпадающем списке выберите *«Включить»,* если сетевой адаптер WI-FI Вашего устройства поддерживает данный режим настройки;
- *Установить режим WPS AP*– установить режим точки доступа WPS;

Недостатки метода WPS

В Wi-Fi роутерах с поддержкой технологии WPS существует уязвимость относительно безопасности сети. Используя эту уязвимость, возможно подобрать пароли к протоколам шифрования WPA и WPA2. Уязвимость заключается в том, что можно методом подбора узнать используемый восьмизначный ключ сети (PIN-код).

Ручная настройка точки доступа:

- *Выберите SSID*– выбрать имя беспроводной сети из списка;
- *Сетевая Аутентификация*– установить режим сетевой аутентификации из перечня в выпадающем списке:
  - *Open* – открытый – защита беспроводной сети отсутствует (в этом режиме может использоваться только WEP-ключ);

- *Shared* – общий (режим позволяет пользователям получать аутентификацию по их SSID или WEP-ключу);
- *802.*1x – включает стандарт 802.1x(позволяет пользователям аутентифицироваться с использованием сервера аутентификации RADIUS, для шифрования данных используется WEP-ключ);
    - IP-адрес RADIUS-сервера – IP-адрес RADIUS-сервера;
    - *Порт RADIUS*– номер порта RADIUS-сервера. По умолчанию установлен порт 1812;
    - *Ключ RADIUS*– секретный ключ для доступа к RADIUS-серверу;
- *WPA2* – включает WPA2 (режим использует протокол WPA2 и требует использования сервера аутентификации RADIUS);
    - *Интервал повторного набора WPA группы* – интервал в секундах между сменой ключей шифрования WPA, используется для повышения уровня безопасности беспроводной сети. Если в смене ключей нет необходимости, оставьте в поле нулевое значение;
    - *Порт RADIUS*– номер порта RADIUS-сервера. По умолчанию установлен порт 1812;
    - *Ключ RADIUS*– секретный ключ для доступа к RADIUS-серверу;
    - *WPA/WAPI шифрование* – выбор метода шифрования данных WPA/WAPI: TKIP+AES, AES:
        - TKIP – протокол шифрования, используемый для WPA. Обладает более эффективным механизмом управления ключами по сравнению с WEP;
        - AES – алгоритм 128 битного блочного шифрование с ключом 128/192/256 бит, используется обычно для WPA2);
- *WPA2-PSK* – включает WPA2-PSK (режим использует протокол WPA2, но не требует использования сервера аутентификации RADIUS);
    - *WPA/WAPI пароль* – секретная фраза. Установка пароля, строка 8-63 символа ASCII. Для просмотра секретной фразы необходимо нажать на ссылку *«Нажмите здесь, чтобы показать»*, пароль будет показан во всплывающем окне.



По умолчанию ключ сети соответствует серийному номеру устройства. Серийный номер указан в наклейке на корпусе устройства. При изменении пароля необходимо задать комбинацию из 10-ти символов. Пароль должен содержать цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем регистрах.

    - *Интервал повторного набора WPA группы* – интервал в секундах между сменой ключей шифрования WPA, используется для повышения уровня безопасности беспроводной сети. Если в смене ключей нет необходимости, оставьте в поле нулевое значение;
    - *WPA/WAPI шифрование* – выбор метода шифрования данных WPA/WAPI: TKIP+AES, AES:
        - TKIP – протокол шифрования, используемый для WPA. Обладает более эффективным механизмом управления ключами по сравнению с WEP;
        - AES – алгоритм 128 битного блочного шифрование с ключом 128/192/256 бит, используется обычно для WPA2);

- *Mixed WPA2/WPA* – включает комбинацию WPA2/WPA (данный режим шифрования использует протоколы WPA2 и WPA, требует использования сервера аутентификации RADIUS);
    - *Преаутентификация WPA2*– предварительная проверка подлинности беспроводного клиента на других беспроводных точках доступа в используемом диапазоне. В течение проверки связь осуществляется через текущую беспроводную точку доступа;
    - *Интервал переаутентификации сети* – период повторной проверки подлинности. Определяет, как часто точка доступа посылает сообщение и требует от клиентов ответа, содержащего правильные данные безопасности;
    - *Интервал повторного набора WPA группы* – интервал в секундах между сменой ключей шифрования WPA, используется для повышения уровня безопасности беспроводной сети. Если в смене ключей нет необходимости, оставьте в поле нулевое значение;
    - *IP адрес RADIUS сервера* – IP-адрес RADIUS-сервера;
    - *Порт RADIUS*– номер порта RADIUS-сервера. По умолчанию установлен порт 1812;
    - *Ключ RADIUS*– секретный ключ для доступа к RADIUS-серверу;
    - *WPA/WAPI шифрование* – выбор метода шифрования данных WPA/WAPI: TKIP+AES, AES:
        - TKIP – протокол шифрования, используемый для WPA. Обладает более эффективным механизмом управления ключами по сравнению с WEP;
        - AES – алгоритм 128 битного блочного шифрование с ключом 128/192/256 бит, используется обычно для WPA2);
- *Mixed WPA2/WPA-PSK* – включает комбинацию WPA2/WPA-PSK (этот режим шифрования использует протоколы WPA2-PSK и WPA-PSK, не требует использования сервера аутентификации RADIUS).
    - *WPA/WAPI пароль* – секретная фраза. Установка пароля, строка 8-63 символа ASCII. Для просмотра секретной фразы необходимо нажать на ссылку *«нажмите здесь, чтобы показать»*, пароль будет показан во всплывающем окне.



По умолчанию ключ сети соответствует серийному номеру устройства. Серийный номер указан в наклейке на корпусе устройства. При изменении пароля необходимо задать комбинацию из 10-ти символов. Пароль должен содержать цифры и латинские буквы в верхнем и нижнем регистрах.

    - *Интервал повторного набора WPA группы* – интервал в секундах между сменой ключей шифрования WPA, используется для повышения уровня безопасности беспроводной сети. Если в смене ключей нет необходимости, оставьте в поле нулевое значение;
    - *WPA/WAPI шифрование* – выбор метода шифрования данных WPA/WAPI: TKIP+AES, AES:
        - TKIP – протокол шифрования, используемый для WPA. Обладает более эффективным механизмом управления ключами по сравнению с WEP;
        - AES – алгоритм 128 битного блочного шифрование с ключом 128/192/256 бит, используется обычно для WPA2);

Убедитесь, что беспроводной адаптер компьютера поддерживает выбранный тип шифрования.

Наиболее стойкую защиту беспроводного канала даёт совместная работа точки доступа и RADIUS сервера (для аутентификации беспроводных клиентов).

— *WEP шифрование*– для включения шифрования WEP выберите *Enable* в выпадающем списке;
  — *Степень шифрования* – 64- или 128-битное шифрование ключа;
  — *Текущий сетевой ключ* – выбор ключа, который будет использоваться для установления соединения;
  — *Сетевой ключ 1..4* - возможно задать до четырех различных ключей из 10 символов в 16-ричной системе счисления либо 5 символов ASCII[1] для 64-х битного шифрования. Или 26 символов в 16-ричной системе счисления либо 13 символов ASCII для 128-х битного шифрования.

Для принятия изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.3.3 Подменю *MAC-Фильтрация.* Настройки фильтрации MAC-адресов

В данном меню производится настройка фильтрации MAC-адресов



– *Выберите SSID* – выбрать идентификатор беспроводной сети, для которой будет создано правило;
– *Режим ограничения по MAC*– выбор режима фильтрации по MAC-адресам:
  – *Отключен* – не использовать фильтр;
  – *Разрешить* – фильтр по разрешенным адресам;
  – *Блокировать* – фильтр по запрещенным адресам.

Для добавления MAC-адреса в таблицу фильтрации необходимо нажать *«Добавить»* и ввести его значение в поле «MAC адрес» в открывшемся меню:



Для принятия изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.3.4 Подменю *Беспроводной мост.* Настройки беспроводного соединения в режиме моста

В данном меню задается режим работы точки доступа: в качестве точки доступа или беспроводного моста.

[1] ASCII - набор из 128 символов для машинного представления прописных и строчных букв латинского алфавита, чисел, знаков препинания и специальных символов.

При использовании режима моста необходимо ввести MAC-адреса удаленных мостов. Данный режим используется для установки беспроводного соединения между двумя отдельными сетями.



В режиме «Беспроводной мост» возможно задать следующие настройки:

- *Ограничение моста* – выбор режима работы моста:
  - *Включен* – включить фильтр по MAC-адресам (разрешены только заданные адреса);
  - *Включен (Сканирование)* – поиск удаленных мостов;
  - *Выключен* – ограничения по MAC-адресам отсутствуют;
- *MAC адреса удаленных мостов* – адреса удаленных мостов.

В режиме моста маршрутизатор не поддерживает функцию Wi-Fi Multimedia (WMM).

Для обновления доступных удаленных мостов необходимо нажать *«Обновить».*

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/сохранить».*

4.3.5 Подменю ***Расширенные настройки***

В данном меню производится расширенные настройки беспроводной сети.



802.11n Защита: Авто
Трансляция RIFS: Авто
Энергосбережение входной цепи: Выключено
Состояние энергосбережения: Полная мощность
RX Chain Power Save Quiet Time: 10
RX Chain Power Save PPS: 10
54g™ Уровень: 1 Mbps
Уровень многоадресной рассылки: Авто
Основной уровень: По умолчанию
Порог фрагментации: 2346
Порог RTS: 2347
Интервал DTIM: 1
Интервал сигнализации: 100
Максимум клиентов: 16
XPress™ Технология: Выключено
Мощность передатчика: 100%
WMM(Wi-Fi Multimedia): Включен
WMM без подтверждения: Выключено
WMM APSD: Включен
Формирование луча при передаче (BFR): Выключено
Концентрация сигнала на приеме (BFE): Выключено
Применить/Сохранить По умолчанию

- *Диапазон* – установка частотного диапазона (2,4/5ГГц);
- *Канал* – устанавливает рабочий канал для маршрутизатора. При наличии помех или проблем в работе беспроводной сети изменение канала может способствовать их устранению. Рекомендуется установить значение "Auto" во избежание помех, вызываемых работой смежных сетей;
- *Таймер автоматического выбора канала (мин)* – время в минутах, через которое маршрутизатор будет искать более оптимальный беспроводный канал. Параметр доступен, если установлен Auto выбор канала (0 – выключить);
- *Standard* – установка стандарта 802.11;
- *Auto Channel Set* – определяет режим работы автовыбора каналов:

- *Full* – автовыбор производит сканирование и выбор канала из всех доступных каналов;
- *Legacy* – автовыбор производит сканирование и выбор канала из набора каналов, поддерживаемых старыми устройствами (только для диапазона 2.4 ГГц);
- *Custom* – автовыбор производит сканирование и выбор канала из списка, заданного пользователем в настройках *«Allowed Channel»*.

- *802.11n/EWC* – режим совместимости с оборудованием 802.11n Draft2.0 и EWC(Enhanced Wireless Consortium);
- *Ширина полосы* – установка полосы пропускания 20ГГц или 40 ГГц. В режиме 40 МГц используются две смежные полосы по 20 МГц для увеличения пропускной способности канала;
- *Боковая полоса управления* – выбор второго канала(Lower или Upper) в режиме 40 МГц;
- *802.11n Уровень* – установка скорости соединения;
- *802.11n Защита* – при включении увеличится безопасность, но уменьшится пропускная способность;
- *Трансляция RIFS* – (Reduced Interframe Space) уменьшение интервала между блоками данных (PDUs), повышает эффективность Wi-Fi;
- *Энергосбережение входной цепи* – настройка толерантности при выборе режима работы (20Мгц или 40Мгц). Если параметр в состоянии *«Включен»* – будет выбран оптимальный режим работы устройства, учитывая *«Полосу пропускания»*, иначе режим работы будет зависеть только от параметра *«Полоса пропускания»;*

- *RX Chain Power Save Quiet Time* – период времени, в течении которого интенсивность трафика должна быть ниже PPS, для включения режима энергосбережения;
- *RX Chain Power Save PPS* – верхняя граница параметра PPS (packet per second). Если в течение времени, определенного параметром *«RX Chain Power Save Quiet Time»,* интенсивность пакетов на интерфейсе WLAN не превышает данную величину, включается режим энергосбережения;
- *54g™ Rate* – установка скорости в режиме совместимости с устройствами 54g™;
- *Уровень многоадресной рассылки* – установка скорости трафика при многоадресной передаче;
- *Основной уровень* – базовая скорость передачи;
- *Порог фрагментации* – установка порога фрагментации в байтах. Если размер пакета будет превышать заданное значение, он будет фрагментирован на части подходящего размера;
- *Порог RTS*– если сетевой пакет меньше, чем установленное пороговое значение RTS, механизм RTS/CTS (механизм соединения по каналу с использованием сигналов готовности к передаче/готовности к приему) задействован не будет;
- *Интервал DTIM*– временной интервал, по истечении которого широковещательные и многоадресные пакеты, помещенные в буфер, будут доставлены беспроводным клиентам;
- *Интервал сигнализации* – период отправки информационного пакета в беспроводную сеть, сигнализирующего о том, что точка доступа активна;
- *Максимум клиентов* – максимальное количество беспроводных клиентов;
- *XPress™ Технология* – использование позволяет повысить пропускную способность до 27% в сетях стандарта 802.11g. А в смешанных сетях 802.11g и 802.11b использование XPress™ Technology может повысить пропускную способность до 75%;
- *Мощность передатчика* – определяется мощность сигнала точки доступа;
- *WMM (Wi-Fi Multimedia)* – установка режима Wi-Fi Multimedia (WMM). Данный режим позволяет быстро и качественно передавать аудио- и видеоконтент одновременно с передачей данных;
- *WMM без подтверждения* – при использовании данного режима приёмная сторона не подтверждает принятые пакеты. В среде с малым количеством помех это позволит увеличить эффективность передачи, в среде с большим количеством помех эффективность передачи снизится;
- *WMM APSD* – установить автоматический переход в режим экономии энергии (enabled – автоматический переход разрешен);
- *Beamforming Transmission (BFR)* – функция формирование луча позволяет уменьшить интерференцию при передаче беспроводного сигнала и улучшить качество Wi-Fi соединения;
- *Beamforming Reception (BFE)* – функция концентрации при приеме сигнала позволяет улучшить качество Wi-Fi соединения.

Для принятия и сохранения изменений необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.4 Меню «Хранилища». Службы файловых хранилищ

4.4.1 Подменю *Информация по устройству хранения.* Информация о подключенных USB-устройствах

В данном меню доступен список всех подключенных запоминающих устройств. Предоставляется следующая информация:



– *Имя раздела* – имя устройства;
– *Файловая система* – тип файловой системы;
– *Unmount* – для безопасного извлечения устройства необходимо предварительно нажать данную кнопку.

4.4.2 Подменю *Пользовательские аккаунты.* Настройка пользователей Samba

В данном меню происходит настройка учетных записей пользователей Samba.



Для добавления записи необходимо нажать кнопку *«Добавить».* Для удаления - установить флаг напротив требуемой записи в колонке Remove и нажать кнопку *«Удалить»*.



— *Имя пользователя* – логин для доступа к сетевому ресурсу;
— *Пароль* – пароль для доступа к сетевому ресурсу;
— *Подтвердите пароль* – подтверждение пароля для доступа;
— *Имя тома* – путь к сетевому ресурсу (имя подключенного запоминающего устройства отображается на странице *«Информация по устройству хранения»).*

4.5 Меню «*Управление*». Управление устройством

4.5.1 Подменю ***Настройки***

4.5.1.1 Подменю ***Резервное копирование***

Меню позволяет по нажатию кнопки *«Создать резервный файл»* выгрузить конфигурацию на ПК.



4.5.1.2 Подменю ***Заводские настройки.*** **Возврат к настройкам по умолчанию**

Меню позволяет вернуться к настройкам устройства, установленным по умолчанию. Устройство при этом будет перезагружено.



При выполнении данной операции все выполненные Вами настройки будут утрачены.

По нажатию на кнопку *«Восстановить настройки по умолчанию»* происходит сброс настроек к заводским. Устройство при этом будет перезагружено.

4.5.2 Подменю ***Дата и время.*** **Настройки системного времени**



Во вкладке настраивается системное время на устройстве.

– *Автоматически синхронизировать с сервисом времени через интернет* – при установленном флаге производить автоматическую синхронизацию с интернет-серверами точного времени;

– *Первый NTP-сервер*–выбор основного сервера точного времени;

– *Второй NTP-сервер* – выбор второго сервера точного времени, none – не использовать дополнительные сервера;

– *Третий NTP-сервер* – выбор третьего сервера точного времени, none – не использовать дополнительные сервера;

– *Четвертый NTP-сервер* – выбор четвертого сервера точного времени, none – не использовать дополнительные сервера;

– *Пятый NTP-сервер* – выбор пятого сервера точного времени, none – не использовать дополнительные сервера;

– *Часовой пояс* – установка часового пояса в соответствии с всемирным координационным временем (UTC).

При выборе в выпадающем списке серверов значения *Другой* справа станет активным окно для заполнения, куда следует вручную ввести адрес сервера точного времени.

4.5.3 Подменю *Ping*. Проверка доступности сетевых устройств

Данное меню предназначено для проверки доступности подключенных к маршрутизатору сетевых устройств при помощи утилиты Ping.



Для проверки доступности подключенного устройства необходимо ввести его IP-адрес в поле и нажать кнопку *«Ping»*. Для просмотра трассировки маршрута нажмите кнопку *«TraceRoute»*. Вывод будет осуществлен на данной странице web-конфигуратора.



4.5.4 Подменю *Пароли*. Настройка контроля доступа (установление паролей)

В данном меню осуществляется смена пароля для доступа к устройству.



Для смены пароля необходимо ввести существующий пароль, затем новый пароль и подтвердить его.

Для принятия изменений и сохранения необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.5.5 Подменю *Системный журнал.* Просмотр и настройка системного журнала

4.5.5.1 Подменю *Конфигурация.* Настройка системного журнала

Меню используется для настройки событий, происходящих на маршрутизаторе.



- *Системный журнал* – включение/выключение системного журнала(Отключен/Включен);
- *Уровень детализации* – установка уровня детализации журнала событий. Классификация уровней важности в порядке снижения значимости:
  - *Аварийный* – аварийный случай;
  - *Предупреждение* – тревога;
  - *Критический* – критическое событие;
  - *Отладочные* – устранение неполадок;
- *Уровень отображения* – установка уровня отображения выводимых сообщений журнала событий;
- *Режим работы* – режим работы журнала:
  - *Локальный* – местный (все события возвращаются на маршрутизатор через буферную память);
  - Удаленный – удаленный (все события возвращаются на сервер Syslog);
  - *Оба* – работают оба режима;
  - USB-накопитель – отправка на USB-накопитель;
- *Уровень сообщений, выводимых в консоль Linux (printk)* – установка уровня сообщений, выводимых в консоль Linux;
- *Отправка сообщений от CMS в системный журнал* – включение/выключение отправки сообщений от CMS в системный журнал.

При выборе удаленного режима (Remote) доступны следующие настройки:

- *IP адрес сервера* – IP-адрес сервера Syslog, на котором сохраняются все события;
- *UDP-порт сервера* – номер порта сервера Syslog.

Для принятия изменений и сохранения необходимо нажать кнопку *«Применить/Сохранить».*

4.5.5.2 Подменю ***Просмотр.*** **Просмотр системного журнала**

Меню служит для просмотра событий, происходящих на маршрутизаторе.



Обновить информацию можно кнопкой *«Обновить».*

4.5.6 Подменю ***Обновить ПО. Обновление ПО***

Для обновления ПО необходимо выбрать файл ПО в строке *«Имя файла ПО»* (используя кнопку *«Выберите файл»* или *«Обзор»*) и нажать «*Обновить*».

В процессе обновления не допускается отключение питания устройства, либо его перезагрузка. Процесс обновления может занимать несколько минут, после чего устройство автоматически перезагружается.



4.5.7 Подменю ***Перезагрузка.*** **Перезагрузка устройства**



Для перезагрузки устройства необходимо нажать на кнопку *«Перезагрузить»*. Перезагрузка устройства может занять несколько минут.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАТЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Проблема	Возможная причина	Решение
При вводе IP-адреса маршрутизатора (например, 192.168.1.1) не удается получить доступ к Web-интерфейсу	компьютер не принадлежит к данной IP-подсети для подключения к Web-интерфейсу.	В свойствах подключения к интернету на Вашем компьютере установите параметр «Получать IP-адрес автоматически». 
	на компьютере установлен Web-браузер с выключенной опцией Java-script	включите опцию Java-script в Вашем браузере или воспользуйтесь другим Web-браузером
	неисправный кабель	проверьте физическое соединение по статусу индикаторов (они должны гореть). Если индикаторы не горят, попробуйте использовать другой кабель или подключитесь к другому порту устройства, если это возможно. Если компьютер выключен, индикатор может не гореть.
	доступ запрещен программным обеспечением интернет-безопасности Вашего компьютера	отключите программное обеспечение интернет-безопасности на компьютере (брэндмауэры)
Утерян/не подходит пароль доступа к WEB-интерфейсу устройства	_____	Необходимо сбросить маршрутизатор к настройкам по умолчанию с помощью кнопки F на задней панели устройства. К сожалению, при этом все выполненные настройки будут утрачены.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ NTU-RG

Абонентский оптический терминал NTU-RG_____ зав. № _____ соответствует требованиям технических условий ТУ6650-101-33433783-2013, ТУ6650-108-33433783-2014 и признан годным для эксплуатации.

Транспортирование оборудования должно производиться по условиям 5 , хранение – по условиям 1 по ГОСТ 15150.

Предприятие-изготовитель ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» гарантирует соответствие абонентского шлюза требованиям технических условий ТУ6650-101-33433783-2013, ТУ6650-108-33433783-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок 1 год. Дата изготовления указана на упаковке.

Изделие не содержит драгоценных материалов.

Директор предприятия _____ Черников А. Н.

подпись Ф.И.О.

Начальник ОТК предприятия _____ Игонин С.И.

подпись Ф.И.О.

Изготовитель:
ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»
630020 г. Новосибирск,
ул. Окружная, 29В
E-mail: eltex@eltex.nsk.ru

Сделано в России